Druckvorgaben Beachflags

Bitte legen Sie die Druckdatei gemäß der Druckskizze an:
http://www.begeisternderwahlkampf.de/media/files/druckvorgaben/Druckvorgaben-Beachflags-Druckskizze.pdf

Hinweis: Ausrichtung des Formats wie dargestellt anliefern. Gilt auch, wenn die Leserichtung Ihres Layouts nicht mit der Ausrichtung des Formats übereinstimmen sollte.

Verwendung der Druckskizze:
Verwenden Sie die Druckskizze im Maßstab 1:1 zum Platzieren Ihrer Grafikelemente und zur Kontrolle Ihres Layoutaufbaus
– sie hat bereits das passende Datenformat (nicht skalieren). Entfernen Sie abschließend die Druckskizze wieder aus Ihrem Layout (bzw. Druckdaten).

Standfuß
• Metall-Kreuzfuß für drehbare Flag
(ca. 4 kg; Durchmesser 80,0 cm)
inkl. 5l-Schlauchgewicht

Begeisternder-Wahlkampf.de
030 – 46 72 47 85 - 0 · info@Begeisternder-Wahlkampf.de

Aufbauanleitung

Lieferumfang

1 x Transporttasche
1 x Gestänge
1 x Kreuzfuß für drehbare Flag
1 x Schlauchgewicht

Bei System inkl. Druck zusätzlich:
1 x Druck auf Fahnenstoff

Montage des Druckes

1. Stangen zusammenstecken.

2. Drop-Flag auf die Stange schieben. Bitte darauf achten, dass die Gummischutzkappe auf der Stange steckt.

3. Drop-Flag komplett bis zum Ende über den oberen Stangenteil schieben.

4. Schraube lösen und Klemmring nach oben schieben.

5. Gummiband einhängen.

6. Drop-Flag spannen und Klemmring mit Schraube festziehen.

7. Drop-Flag in den Kreuzfuß oder die Bodenplatte einstecken oder mit dem Bodendübel aufstellen.

Tipps und Tricks / Hinweise zum Produkt

Die Lebenserwartung von Flaggen ist stark abhängig von Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel Windstärke, Luftverschmutzung und klimatischen Einwirkungen. Aber auch der Standort Ihrer Flagge ist entscheidend für ihre Haltbarkeit. Auf Dauer lassen sich daher Materialermüdungen nicht vermeiden. **Fahnen gehören zu den am stärksten beanspruchten Textilien und unterliegen aufgrund Ihres Einsatzes im Außenbereich starkem Verschleiß.**

So können Sie die Lebensdauer Ihrer Flaggen erhöhen:
• Holen Sie die Flagge bei starken Umwelteinflüssen, z.B.: starker Wind, und am Abend ein;
• Achten Sie darauf, dass die Flagge frei wehen kann, ein Anschlagen der Flagge lässt das Material schneller verschleißen;
• Reparieren Sie Löcher, Risse usw. umgehend;

Die üblichen Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen der Fahnen, die ihrem Alter und dem Gebrauch der Fahnen entsprechen, begründen keinen Mangel. Sie können hieraus keine Rechte herleiten.